



Wechsel Elektrokochplatten

Warnhinweis: Scharfkantige Bleche, bitte bei der Montage Schutzhandschuhe verwenden
Vor Beginn das Kochfeld Spannungsfrei schalten!




3. Große Kochplatte abklemmen




4. Netzanschlusstecker lösen




5. Kleine Kochplatte abklemmen



6. Kontrolleuchte abziehen




7. Schaltereinheiten abschrauben




8. Kabelbaum entfernen



9. Muttern Herdplatten lösen



10. Abdeckblech entfernen



12. Kochplatten entfernen

